




智能 WIFI 插座使用：

WIFI
GN-Y2010 GN-Y201S
GN-Y2011 GN-Y201J GN-Y1015 GN-Y201H



1 下载软件

扫描二维码下载【阿里智能】，使用
淘宝帐号登录；

扫描下载阿里智能
一键开启智能生活





3 添加设备



5 网络配置





⑥ 配网完成

指示灯由交替闪烁变为常亮状态表示配网完成。



恢复出厂设置：

12s



指示灯显示状态：



指示灯状态	指示灯状态描述	问题点
红灯	设备处于关闭状态	无
蓝灯	设备处于打开状态	无
红灯闪烁	设备处于关闭状态且外网连接异常	无
蓝灯闪烁	设备处于打开状态且外网连接异常	无
红蓝灯交替闪烁	设备处于关闭状态且外网连接异常	无
红蓝灯交替闪烁3S	设备在红蓝灯交替闪烁的情况下，又闪烁了3S	设备连接失败（红蓝灯闪烁）